



# Stammpresse WVS

Schweizer Qualitätsprodukt

- Sicher
- Robuste Ausführung
- Benutzerfreundlich



Technische Daten:

Gewicht: 3,7 kg  
Bandlänge: 350 cm

**Preis inkl. MWST Fr. 651.-**

Eine Entwicklung des WVS in Zusammenarbeit mit der Lehmann AG (blaue Linie). Das neue Funktionsprinzip garantiert bei geringem Eigengewicht und minimalem Unterhalt Langlebigkeit.

## **Gebrauch Stammpresse WVS**

Mit dem Einsatz der Stammpresse WVS wird das Aufreißen des Stamms während der Fällarbeit verhindert. Das erhöht die Arbeitssicherheit wesentlich und trägt zur Werterhaltung des Nutzholzes bei.

### **Arbeitsablauf**

1. Fallkerbe heraussägen.
2. Bei dickborkigen Bäumen die Rinde im Anwendungsbereich der Stammpresse entfernen.
3. Indem das Nylonband eine Hand breit oberhalb des Fallkerbdaches und die Spannvorrichtung entgegengesetzt zur Fallkerbe platziert werden, ist gewährleistet, dass bei der Fällschnittausführung die Motorsägearbeit nicht behindert wird.
4. Durch das Anbringen der Spannvorrichtung mit der Spanschraube (Sechskant) nach unten, wird verhindert, dass das Band beim Anziehen mit dem Zahnrad in Kontakt gerät.
5. Das Gurtband gegen den Uhrzeigersinn um den Stamm legen. Das Band auf dem direkten Weg in die Spinnspindel einführen. Band von Hand anziehen.
6. Ratsche aufsetzen – Band festziehen.
7. Überschüssiges Band aufrollen und auf der Spannvorrichtung platzieren (Zweig in Bandschleufe). So behindert es die nachfolgenden Arbeiten nicht und ist vor Beschädigungen geschützt.

### **Entfernen der Stammpresse**

- Ratsche aufsetzen, Mechanismus durch Zurückdrehen entspannen bis die Stellung der Spindelöffnung das Abziehen des Bandes gestattet.

### **Unterhalt des Bandes**

- Die Stammpresse sollte über Nacht nicht im Freien gelagert werden (Nässe, Mäuse).
- Nasses Band in warmem Raum trocknen lassen. Niemals in nassem Zustand rollen oder binden!
- Band, das angerissen ist, angesägt wurde oder offene Nähte aufweist, unverzüglich ersetzen.

### **Unterhalt der Spannvorrichtung**

- Reinigen mit Wasser und Bürste
- Bewegliche Teile von Zeit zu Zeit fetten.

**Die Ratsche darf unter keinen Umständen verlängert werden.**

**Bei Waldarbeiten immer die EKAS Richtlinie Nr. 2134 beachten.**